





FRIIGO Ingombri generali



Tutte le misure sono indicative, il produttore si riserva il diritto di modificare tutte le dimensioni senza preavviso a fini migliorativi del prodotto.



FRIIGO
Ingombri aperture



Tutte le misure sono indicative, il produttore si riserva il diritto di modificare tutte le dimensioni senza preavviso a fini migliorativi del prodotto.

SCHEMA POSIZIONAMENTO FRIIGO

- Deve avere **almeno 5 cm** di spazio posteriore dal muro o da altri oggetti che possano bloccare l'aerazione
- La griglia frontale deve rimanere scoperta per lo scarico dell'aria
- Non può essere installato in una nicchia che non permetta un sufficiente ricircolo dell'aria
- Abbinato ad una VENERE può essere installato **solo a vetrina** per motivi dimensionali e strutturali

